

## ***Kurzbedienungsanleitung für TELCOM TC-50 AS***

### **Das Headset in Betrieb nehmen**

1. **Das Headset** aus der Verpackung nehmen und die Verpackung aufbewahren.
2. **Headset aufsetzen:**  
Das Mikrofon muss nach vorn zeigen. Stellen Sie Abstand zum Mund auf ca. 5mm Abstand ein. Abstände darüber verringern die Mikrofonlautstärke, somit auch den Monitorpegel des Kopfhörerlautsprechers!  
Stellen Sie den optimalen Sitz des Headsets am Kopfbügel mithilfe der beidseitig angebrachten Stellmuttern ein.
3. **Headset einstecken:**  
Stecken Sie die Stecker des Headsets in die im Fluggerät vorgesehene Steckbuchse. Danach Com-Geräte einschalten.  
**Headset ausstecken:** Com Geräte ausschalten, Headsetstecker ziehen.
4. **Lautstärkeregler:**  
**Lautstärke erhöhen:** Der Volumenregler befindet sich auf der Seite des Mikrofonarms. Erhöhen im Uhrzeigersinn.  
**Lautstärke senken:** Entgegen des Uhrzeigersinns
5. **Mono Stereo Schalter:**  
MONO Funktion: Der Mono Stereoschalter befindet sich zu der Mikrofonhörer abgewandten Seite. Position gerastet: Mono Ton  
STEREO Funktion: Aus der Raststellung heraus im Uhrzeigersinn.

Falls ein Defekt an dem Headset vorliegen sollte, versuchen Sie bitte nicht, diesen selbst zu beheben. Schicken Sie das Gerät an Ihren Händler zurück. Dieser wird für eine fachgerechte Reparatur sorgen.

Gel-Dichtringe und Schaumstoffeinsätze werden als Hygienekit zum Erneuern angeboten.

Garantie 2 Jahre

## Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

### **EAR-Elektroaltgeräteverordnung**

Seit dem 24.03.2006 dürfen Elektroartikel gemäß §6 Absatz 1 Satz 1, §17 Absatz 1 und 2 ElektroG nicht mehr dem Hausmüll zugeführt werden.

**EAR WEEE-Reg.-Nr. DE26308517**

### **Bitte beachten Sie nachfolgendes:**

Dieses Symbol auf einem Artikel oder auf einer Verpackung zeigt an, dass der Artikel nicht im üblichen Hausmüll entsorgt werden kann. Der Artikel muss an einem entsprechenden Sammelpunkt für die Rücknahme und Wiederverwertung alter elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Geräte fachgerecht entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, dass negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie auf die menschliche Gesundheit vermieden werden, die entstehen könnten, wenn dieses Gerät nicht entsprechend fachgerecht entsorgt wird. Die Wiederverwertung der Rohstoffe trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu bewahren. Für genauere Informationen zur Entsorgung dieses Geräts wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, an die Müllverwertung in Ihrer Region, oder an den Fachhändler bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Bringen Sie Elektroartikel nach ihrer Lebensdauer zu ihrer regionalen Sammelstelle. Die Rücknahme ist für Endverbraucher kostenlos.



**CE** nach 89/336/EEC