

Montageanleitung: AIRVENT VW T4
Art. Nr.: 46159 (rechts) 46160 (links)

Montageanleitung: 46159-46160M
Stand: 18.12.98



Verwendung: Lüftungsgitter zum Einsatz im Schiebefenster für den Originalausschnitt VW T4
(alle Modelle ab 8/96, runder Fensterverriegelungsbolzen) rechts (46159) und links (46160)

1



Öffnen Sie das Schiebefenster

Setzen Sie den AIRVENT zuerst oben in die Führung des Fensters ein

Drücken Sie dann auch das untere Ende des AIRVENT in die Fensterführung

2



Schieben Sie den Falz des AIRVENT - unten beginnend - auf die Glasscheibe auf

Schließen Sie das Fenster, während Sie die Vorderkante des AIRVENT leicht nach innen drücken (dabei muß zwischendurch die Fensterentriegelung betätigt werden)

3



Setzen Sie den Riegel in das Arretierungsloch und drehen Sie ihn so, daß die Fensterverriegelung in die Bohrung einrastet. Alternativ kann auch ein weiteres Verriegelungsloch in den Fensterrahmen gebohrt werden.