

Montageanleitung für Drehkonsole Volkswagen T5 mit Originalsitzen



Wichtiger Bedienungshinweis:

Werden die Drehkonsolen in Verbindung mit höhenverstellbaren Sitzen verbaut, müssen die Sitze vor dem Drehen in die höchste Position gebracht werden.

Die Drehkonsolen sind für die originalen Sitze mit oder ohne Höhenverstellung geeignet.

Artikel – Nummer: 3348002 Fahrerseite/Beifahrerseite für Originalsitze ab 2010 mit Batterie im Sitzkasten (für Fahrerseite muss der Handbremsadapter 3348052 mitbestellt werden)

Lieferumfang:

Drehkonsole 3348002 Fahrerseite/Beifahrerseite für Originalsitz
2 Konusmuttern M8 (Teil 1)
2 Schrauben EN ISO 7380 10.9 M 8 x 30 (Teil 2)
4 Schrauben EN ISO 4762 10.9 M 8 x 20 (Teil 3)
2 Scheiben ISO 7089 – 8,4 (Teil 4)

Das Anzugsdrehmoment für alle Schrauben M 8 beträgt 25 Nm.

Montage

- Plastikverkleidungen des Sitzkastens abziehen.
- Steckverbindungen für Sitzheizung und / oder Airbag trennen (wenn vorhanden).
- Originalsitz mit Gleitschienen vom Sitzkasten abschrauben.

Die Drehkonsole auf den Sitzkasten auflegen und vorne mit den Konusmuttern M8 (Teil1) und hinten mit den Schrauben 2 Schrauben M8x30 (Teil 2) und 2 Scheiben 8,4 (Teil 4) verschrauben. Hierzu die Oberplatte um ca. 45° verdrehen.



- Stecker für Sitzheizung und / oder Sitzairbag vorsichtig durch die Drehachse nach oben verlegen.

- Den Sitz mit den Original-Gleitschienen auf die Drehkonsole aufsetzen und 4 Schrauben M 8x20 (Teil 3) und 4 Scheiben 8,4 (Teil 4) handfest anschrauben.
-



- Den Sitz mehrfach in Längsrichtung verschieben, um die Leichtgängigkeit zu gewährleisten. Danach die Schrauben festziehen.
- Die Stecker für Sitzheizung und / oder Sitzairbag wieder verbinden.